


GRAETZ KG · ALTENA (WESTF.)

STERE



Ersatzteilliste und Einbau-Anweisung für Stereo-Zusatzverstärker 604 und 605 und Zusatz-Ersatzteilliste für den Stereo-Lautsprechertisch 607 und die Geräte

GRAZIOSO \$ 4617-1 und

MODERATO \$ 6617-1 und 6617-2

SCERZO M S 7618-1 und 7618-2

SCERZO

S 7619 -1 und 7619 -2

CANTILENE S 8622-1 und 8622-2

BELCANTO S 9622-1 und 9622-2

<u>a</u>

111

Dieser Verstärker ist für den Einbau in die für stereophonische Wiedergabe vorbereiteten Graetz-Musiktruhen Grazioso S 4617 – 1 Scerzo S 7619 – 1 Moderato S 6617 – 1 Cantilene S 8622 – 1 Scerzo M S 7618 – 1 Belcanto S 9622 – 1 vorgesehen.

Mechanische Teile:


Zwergstecker 3-polig Fa. Preh . Novalröhrenfassung	4305
	5510
Steckdose (Tonband)	6772
Spannungswähler	3/03
Abschirmboden	17634

Elektrische Teile:

50 μ F 12/15 V - 50+50+ 4 μ F 350/385 V - 25 mm ϕ Sockelausf. n. Zeichnung 17285 Elektrolyt-Kondensator B 250 C75 (Lochabstand 20 mm)
1 kΩ 66272
66269
80089
EF 89
EL 84

Stereo-Verstärker 604


Schaltbild PosNr.	Gegenstand	FabrNr. oder DIN-Bezeichnung
	Papier-Kondensator	0,01 μF 125 V –
2	Schichtwiderstand	10 MΩ ½ W
3	Sulfull widerstalled	22 kΩ ⅓ W
4	Schichtdrehwiderstand	1 kΩ 66272
5	Papier-Kondensator	0,047 μF 250 V –
6	Schichtwiderstand	1,2 MΩ ½ W
7	guidiffication	220 kΩ ⅓ W
8	Papier-Kondensator	0,022 μF 250 V –
9	Schichtwiderstand	1 MΩ '/ ₃ W
10	, and the state of	1 kΩ ⅓ W
11	Elektrolyt-Kondensator	50 μF 12/15 V –
12	Schichtwiderstand	140 Ω 0,5 W
13	Papier-Kondensator	1000 pF 500 V —
14	Ausgangsübertrager kpl.	80089
15 \	Elektrolyt-Kondensator	$50+50+4$ μF $350/385$ V – 25 mm ϕ
17	Sockelausführung nach Zeichnung	17285
19		
16	Schichtwiderstand	33 kΩ ⅓ W
17	siehe Pos. 15	
18	Schichtwiderstand	1 kΩ ⅓ W
19	siehe Pos. 15	
20	Selengleichrichter	B 250 C 75 (Lochabstand 20 mm)
21	Netztrafo, kpl. montiert	66269
	Röhre	EF 89
	Röhre	EL 84




Elektrische Anschlüsse:

Einbau:

- 1. Der Netzanschluß des Verstärkers ist 220 Volt Wechselstrom. Gleicher Netzanschluß am Gerät, wie Plattenwechsler. (Parallel zur 220 V Primärwicklung des Rundfunkgerätechassis.)
- 2. Niederfrequenz-Anschluß (weiße Leitung) an die dafür vorgesehene Flanschbuchse am Gerät.
- 3. Der Anschluß des Zusatzlautsprechers erfolgt unverwechselbar über die Flanschbuchse "L" am Zusatzver-



Inbetriebnahme und Aufstellung siehe Seite 17



Dieser Verstärker ist für den Einbau in die für stereophonische Wiedergabe vorbereitete Luxus-Fernseh-Rundfunk-Kombinationstruhe Maharani S F 191 – 1 vorgesehen. Breite: 235 mm, Höhe: 115 mm, Tiefe: 62 mm

Mechanische Teile:

Abschirmboden Zwergstecker 3-polig Fa. Preh Normalröhrenfassung	17635 5991 4305
Steckdose (Tonband)	5510

Steckdose (Tonband)	6//2
Elektrische Teile:	
Elektrolyt-Kondensator	$\begin{array}{c} 25~\mu\text{F}~30/35~\text{V}-~\text{BS} \\ 50~\mu\text{F}~30/35~\text{V}-~\text{BS} \end{array}$
,	50+50+4 μF 350/385 V – Sockelausf. n. Zeichng. 17285
Selengleichrichter Potentiometer Netztrafo, kpl. mont. Ausgangsübertrager Röhre Röhre	B 250 C75 (Lochabstand 20 mm 50 kΩ 66293 66269 80089 EF 83 EL 84

Stereo-Verstärker 605

Sockelausführung Z. Nr. 17285 22 nf 400 V - max. 10x14x25 7	Schaltbild PosNr.	G e g e n s t a n d	FabrNr. oder DIN-Bezeichnung
7 Siehe Pos. 5 10 nF 400 V - max. 8x13x20 50 μF 30x35 V - BS max. 9x40 10 nF 250 V - max. 8x12x20 11 nF 250 V - max. 8x12x20 2,2 nF 1000 V - max. 7x12x24 12 Siehe Pos. 5 1 MΩ ½ W 100 kΩ ½ W 100 kΩ ½ W 1,5 kΩ ½ W 100 kΩ 0,5 1 MΩ ½ W 100 kΩ 0,5 1 MΩ ½ W 100 kΩ 0,5 1 MΩ ½ W 1 MΩ ½	" 2 " 3 " 4 " 5	Elektrolyt-Kondensator Papier-Kondensator Elektrolyt-Kondensator	0,22 μF 250 V — max. 15 x 20 x 32 25 μF 30/35 V — BS max. 9 x 40 47 nF 400 V — max. 11 x 16 x 24 4 μF 350/385 V — (Baueinh. m. C 7+C 12 Elko 50+50+4 μF 350/385 V —) Sockelausführung Z. Nr. 17285
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$, 7 , 8 , 9 , 10 , 11	siehe Pos. 5 Papier-Kondensator Elektrolyt-Kondensator Papier-Kondensator	10 nF 400 V — max. 8x13x20 50 µF 30x35 V — BS max. 9x40 10 nF 250 V — max. 8x12x20 2,2 nF 1000 V — max. 7x12x24
" 8 " " 220 kΩ ⅓ W 1 MΩ ⅓ W 1 MΩ ⅓ W 1 1 MΩ ⅓ W 1 1 kΩ ⅓ W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ř 1 " 2 " 3 " 4 " 5	Schichtwiderstand	100 kΩ ⅓ W 10 kΩ ⅓ W 1,5 kΩ ⅓ W 100 kΩ 0,5 1 MΩ ⅓ W
	" 9 " 10 " 11 " 12	"	220 kΩ ⅓ W 1 MΩ ⅓ W 1 kΩ ⅓ W 180 Ω ⅓ W 220 Ω ⅓ W
" 14 " 1 kΩ ½ W " 15 2,7 kΩ ½ W " 16 Schichtdrenwiderstand 50 kΩ lin. 0,2 W 66293 (Verstärkung) " 16 Selengleichrichter (Lochabstand 20 mm) B 250 C 75 Tr 1 Netztransformator 66269 " 2 Ausgangsübertrager, kpl. montiert BV 80089 Rö 1 Röhre EF 83	" 14 " 15 " 16 GI 1 Tr 1	Schichtdrehwiderstand Selengleichrichter (Lochabstand 20 mm) Netztransformator Ausgangsübertrager, kpl. montiert	1 kΩ ⅓ W 2,7 kΩ ⅓ W 50 kΩ lin. 0,2 W 66293 (Verstärkung) B 250 C 75 66269 BV 80089

Höhe 115 mm

62 mm

Tiefe

Dieser Verstärker ist für den Einbau in die für stereophonische Wiedergabe vorbereitete Luxus-Fernseh-Rundfunk-Kombinationstruhe MAHARANI-S vorgesehen. Der Verstärker wird im Lautsprecherraum auf dem Boden der Truhe mit vier Holzschrauben befestigt.


Anschlüsse:

- Netzschnur an Anschluß: "220 Volt für Stereoverstärker".
- 2. Niederfrequenz-Anschluß an die dafür vorgesehene Flanschbuchse am Gerätechassis.
- Dreipoligen Stecker, der frei auf dem Gehäuseboden liegt, in Lautsprecheranschlußbuchse "L" des Zusatzverstärkers stecken.
- Neunpoligen Stecker an "W" von "Normal" auf "Stereo" umstecken.



Inbetriebnahme:

- Monaurale Schallplatte auflegen. Jede normale Meß- oder Musikplatte ist geeignet.
- 2. Taste "TA" und "Stereo" drücken.
- 3. Lautstärkeregler des Gerätes auf mittlere Lautstärke einstellen.
- 4. Mit Regler "R" am Zusatzverstärker wird dann die Lautstärke der Lautsprecherbox nach Gehör auf den gleichen Wert eingestellt, wie die Truhenlautsprecher.



Außer den Kombinations- und Musiktruhen in Normalausführung (Grazioso 4617, Moderato 6617, Scerzo M 7618 und Scerzo 7619, Cantilene 8622, Belcanto 9622) werden von uns alle diese Truhen auch für "Stereophonie vorbereitet" und in Vollstereo-Ausführung geliefert.

Truhen für "Stereophonie vorbereitet" enthalten abweichend von der Normalausführung einige Bauelemente (Stereo-Plattenwechsler, zweifache Lautstärkeregelung und Stereo-Taste für stereophonische Wiedergabe), die eine Vervollständigung zu einer Vollstereotruhe durch nachträglichen Einbau des von uns lieferbaren Stereo-Verstärkers ermöglichen. Musiktruhen in Vollstereo-Ausführung (Moderato S 6617 – 2, Scerzo S 7618 M – 2 und S 7619 – 2, Cantilene S 8622 – 2, Belcanto S 9622 – 2) sind mit einem Stereo-Verstärker ausgestattet und für die Wiedergabe stereophonischer Schallplatten eingerichtet.

Bei Reparaturen von "Stereo-vorbereiteten Truhen" und Vollstereo-Truhen bitten wir als Reparaturunterlagen die Reparaturdienst-Liste für die entsprechende Truhe in Normalausführung in Verbindung mit dieser Zusatzliste zu verwenden. In dieser Zusatzliste sind nur die von den Truhen in Normalausführung abweichenden elektrischen, mechanischen und die hinzukommenden Teile aufgeführt.

Grazioso S 4617-1

Abweichend von der Musiktruhe Grazioso 4617 sind:

Mechanische Teile:

Truhengehäuse kpl. Klangregister-Kombination kpl. 3-fach Tastensatz, links	66204 66207
3-fach Tastensatz, links	17594 66205

Elektrische Teile:

Schaltbild PosNr.	G e g e n s t a n d	FabrNr.
315	Doppel-Potentiometer 1,3 M Ω m. 4. und 5. Abgriff und Deckelzugumschalter	66201 66262

Hinzu kommen:

Mechanische Teile:

		\neg
	//100	1
Buchsenplatte kpl. für Stereo	66199	-
1 Dodisenplane kpii toi otoloo		

Schaltbild PosNr.	Gegenstand	FabrNr.
347 348 349 350 351	Schichtwiderstand 33 k Ω % W	

Moderato S 6617-1 und Moderato S 6617-2

Abweichend von der Musiktruhe Moderato 6617 sind:

Mechanische Teile:


G e g e n s t a n d	Für Stereophonie vorbereitet Moderato S 6617 – 1	Vollstereo-Truhe Moderato S 6617–2
Truhengehäuse Klangregister-Kombination kpl. 3-fach Tastensatz, links Skala Gehäuserückwand Rückwand hinter Lautsprecherraum Schallwand Plattenwechsler	66228 66220 66207 17595 66208 4-Tour10-Plattenspieler m. Stereo-Tonkopf, Ausf. in Goldhammerlack, "Rex A 58" - Stereo Fa. Perpetuum-Ebner. Plattenteller: grün, Tonarm: beige	66336 66220 66207 17595 66337 17694 17693 4-Tour10-Plattenspieler m. Stereo-Tonkopf, Ausf. in Goldhammerlack, "Rex A 58" - Stereo, Fa. Perpetuum-Ebner. Plattenteller. grün, Tonarm: beige


Elektrische Teile:

Schaltbild	G e g e n s t a n d	Für Stereophonie vorbereitet	Vollstereo-Truhe
PosNr.		Moderato S 6617 – 1	Moderato S 6617 – 2
315 341 345 402 403 404	Bereichstastenschalter Doppel-Potentiometer 1,3 MΩ mit 4. u. 5. Abgr. u. Deckelzugumschalter Hochton-Lautsprecher Schichtwiderstand Elektrolyt-Kondensator	66201	66262 66201 6861 470 kΩ ⅓ W 50+50+4 μF 350/385 V – Sockel- cusf. n. Zeichng. 17285

Hinzu kommen: Mechanische Teile:

Buchsenplatte kpl. für Stereo	66199	66199
Außenlautsprecheranschl. kpl. für Stereo		66400
Zuleitung für Stereo-Wechsler kpl	_	66257





Scerzo M S 7618-1 / Scerzo M S 7619-1 Scerzo S 7618-2 / Scerzo S 7619-2

Abweichend von den Musiktruhen Scerzo 7618/7619 sind:

Mechanische Teile:

Gegenstand	Für Stereophor Scerzo M S 7618-1		Vollstere Scerzo M S 7618-2	o-Truhen Scerzo S 7619-2
Truhengehäuse kpl. Klangregister-Kombinat. kpl. 3-fach Tastensatz, links Skala Gehäuserückwand kpl Schallwand Plattenwechsler	"Rex A 58" Stere	66230 66220 66207 15597 66210 — nspieler, Ausf. in n.Stereo-Tonkopf, o, Fa. Perpetuum- er: grün, Tonarm:	Tonkopf. Ausf. in "Rex A 58" Stere	66327 66220 66207 17597 66328 17691 spieler m. Stereo- Goldhammerlack o, Fa. Perpetuum- er: grün, Tonarm:


Elektrische Teile:


Schaltbild Pos. Nr.	Gegenstand	Scerzo M S 7618-1	Scerzo S 7619-1	Scerzo M S 7618-2	Scerzo \$ 7619-2
308 334 339 340 342 344	Schichtdrehwiderstand Schichtwiderstand Lautsprecher	66202 (Tandem)	66202 (Tandem) - - - - -	66202 (Tandem) 470 kΩ ½ W 65272 16 μF 30/35 V- NV 65899 16 μF 30/35 V- NV	66202 (Tandem) 470 kΩ ⅓ W 65272 16 μF 30/36 V- NV 5346 16 μF30/35 V- NV

Hinzu kommen: Mechanische Teile:

Buchsenplatte kpl. f. Stereo 66199 Außenlautsprecheranschluß – Zuleitg. f. Stereo-Wechsl. kpl. –	66199	66199	66199
	-	66400	66400
	-	6625 7	66257

346 347	Papier-Kondensator	0,01 µF 500 V – 0,01 µF 500 V –	0,01 μF 500 V – 0,01 μF 500 V –	0,01 µF 500 V – 0,01 µF 500 V –	0,01 μF 500 V – 0,01 μF 500 V –
348	Schichtwiderstand	33 kΩ ½ W	33 kΩ 1/3 W	33 kΩ ⅓ W	33 kΩ ½ W
349	,	15 kΩ ½ W	15 kΩ ⅓ W	15 kΩ ⅓ W 150 Ω ⅓ W	15 kΩ ½ W 150 Ω ½ W
350 500	Papier-Kondensator	150 Ω ⅓ W	150 Ω ½ W	0,01 μF 125 V –	0,01 uF 125 V -
501	Schichtwiderstand	_	_	10 MΩ ½ W	10 MΩ 1/3 W
502	" · · · · ·	. <u>-</u>	_	22 kΩ ⅓ W	22 kΩ ⅓ W
503		_		1 kΩ 662 72	1 kΩ 66272
504	Papier-Kondensator		-	0,047 μF 250 V —	0,047 μF 250 V -
505	Schichtwiderstand			1,2 MΩ ⅓ W 220 kΩ ⅓ W	1,2 MΩ ⅓ W 220 kΩ ⅓ W
506	D	-	_	0,022 μF 250 V –	0,022 μF 250 V –
507 508	Papier-Kondensator	_	_	1 MΩ 1/3 W	1 MΩ 1/3 W
509	Jananwidersiana	_	_	1 kΩ ½ W	1 kΩ ⅓ W
510	Elektroly't-Kondensator	_	-	50 μF 12/15 V —	50 μF 12/15 V –
511	Schichtwiderstand	-	_	140 Ω ½ W	140 Ω 1/2 W
512	Papier-Kondensator	_	-	1000 pF 500 V~	1000 pF 500 V~ 80089
513	Ausgangsübertrager kpl.	-	-	80089 66316	66316
514	Lautsprecher kpl	_	_	16μF30/35 V- NV	16 μF 30/35 V- NV
515 516	Elektrolyt-Kondensator Lautsprecher	_	·	66316	66316
517	Lauisprealer			50+50+4 μF 350/	$50 + 50 + 4 \mu F 350$
519	Elektrolyt-Kondensator		_	385V-Sockelausf.	385V-Sockelausf.
521				n. Zeichng. 17285	n. Zeichng. 17285
518	Schichtwiderstand	-	_	33 kΩ ½ W	33 kΩ ½ W siehe Pos. 517
519				siehe Pos 517 1 kΩ ½ W	1 kΩ ½ W
520 521	<i>n</i> · · · · ·	-	_	siehe Pos. 517	siehe Pos. 515
521	Selengleich richt (Lochabst. 20 mm)		_	B 250 C 75	B 250 C 75
523	Netztrafo, kpl. montiert	-	_	66269	66269
	Röhre	_	-	EF 89	EF 89
	Röhre			EL 84	EL 84





Cantilene S 8622-1 / Cantilene S 8622-2 Belcanto S 9622-1 / Belcanto S 9622-2

Abweichend von den Musiktruhen Cantilene 8622 und Belcanto 9622 sind:

Mechanische Teile:

Gegenstand	Für Stereopho Cantilene \$8622-1		Vollstere Cantilene S 8622-2	o-Truhen Belcanto S 9622-2
	4-Touren-10-Plat- tenspieler mit Stereo - Tonkopf, Ausführ in Gold-	66232 66221 66207 17598 66212 4-Touren-10-Plattenwechsler mit Stereo - Tonkopf, Ausführ. in Goldhammerlack, "Rex-Deluxe", Stereo F.a. Perpetuum-Ebner. Plattenteller: grün, Tonarm: elfenbein	66314 66221 66207 17598 66319 17660 17988 4-Touren-10-Plattenspieler mit Stereo - Tonkopf, Ausführ. in Goldhammerlack, "Rex-A 58" Stereo, Fa. Perpetuum-Ebner. Plattenteller:grün Tonarm: beige	Fa. Perpetuum-

Elektrische Teile:

Schaltbild PosNr.	Gegenstand	Cantilene \$ 8622-1	Belcanto S 9622-1	Cantilene S 8622-2	Belcanto S 9622-2
307	Schichtdrehwiderstand	66202 (Tandem)	66202 (Tandem)	66202 (Tandem)	66316 (Tandem)
346	Lautsprecher	—	—	66316	66316

Hinzu kommen: Mechanische Teile:

Schaltbild PosNr.	Gegenstand	Cantilene S 8622-1	Belcanto S 9622-1	Cantilene S 8622-2	Belcanto S 9622-2
	Buchsenplatte kpl. f. Stereo Zuleitg. f. Stereo-Wechsl. kpl.	66199	66199	66199 66263	66199 66263
	Außenlautsprecheranschl.kpl. f. Stereo	_	_	66400	66400
	Buchsenplatte kpl. für Stereo- Lautsprecher	<u></u> .	-	66401	66401


	10 101101				
357 358 359 360 361 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 517 519	Papier-Kondensator Schichtwiderstand Papier-Kondensator Schichtwiderstand Lautsprecher kpl. Papier-Kondensator Schichtwiderstand " Papier-Kondensator Schichtwiderstand Papier-Kondensator Schichtwiderstand Elektrolyt-Kondensator Schichtwiderstand Elektrolyt-Kondensator Ausgangsübertrager kpl. Elektrolyt-Kondensator Ausgangsübertrager kpl.	47 kΩ //s W 0,01 μF 500 V – 10 kΩ //s W – – – – –	0,01 μF 500 V — 47 kΩ % W 0,01 μF 500 V — 10 kΩ % W — — — — — — — — — — — — —	0,01 μ F 500 V - 47 $k\Omega$ ½ W 0,01 μ F 500 V - 10 $k\Omega$ ½ W 65272 0,01 μ F 125 V - 10 MΩ ½ W 22 $k\Omega$ ½ W 1 $k\Omega$ 66274 0,047 μ F 250 V - 1,2 MΩ ½ W 220 $k\Omega$ ½ W 0,022 μ F 250 V - 1 $M\Omega$ ½ W 50 μ F 12/15 V - 140 Ω ½ W 1000 μ F 500 V \sim 80089 50+50+4 μ F 350/385V-Sockelausf. n. Zeichng. 17285 33 $k\Omega$ ½ W	385V-Sockelausf. n. Zeichn. 17285 33 kΩ ¼ W
513 517 519 521	Ausgangsübertrager kpl. Elektrolyt-Kondensator	- -	- : - :	80089 50+50+4 μF 350/ 385V-Sockelausf. n. Zeichng. 17285 33 kΩ % W	80089 50+50+4 μF 350 / 385V-Sockelausf. n. Zeichn. 17285 33 kΩ ⅓ W
520 522 523	Selengleidhrichter Netztrafo, kpl. montiert Röhre Röhre	-	- - - -	1 kΩ ⅓ W B 250 C 75 66269 EF 89 EL 84	1 kΩ ½ W B 250 C 75 66269 EF 89 EL 84


Lautsprechertisch 607

Der GRAETZ Stereolautsprechertisch ist zum Anschluß an den Stereo-Verstärker bzw. an GRAETZ Vollstereotruhen zur Vertiefung des Stereo-Eindruckes in großen Räumen bestimmt.

Mechanische Teile:

> 6350 Fa. Preh 66383 5657 Fa. Witte & Co. 5991 Fa. Preh LS 30 Fa. Mischmann 65272 6861 11876





Aufstellung:

Truhe und Lautsprecherbox sollen in der gleichen Ebene, ein bis drei Meter je nach Raumgröße voneinander entfernt, aufgestellt werden. Der günstigste Hörabstand ist dann gegeben, wenn sich der Zuhörer von der Mitte der Lautsprecherebene so weit weg befindet, wie die Lautsprecher auseinander stehen. (s. Skizzel)

Einbaußdes Verstärkers in die für stereophonische Wiedergabe vorbereiteten Musiktruhen.

Die hierzu notwendigen Anschlüsse sind bereits am Gerät vorhanden. Der Verstärker wird im Lautsprecherraum auf dem Boden der Truhe mit 4 Holzschrauben befestigt. Hierbei ist folgendes zu beachten:

Der Verstärker wird bei allen Truhen außer Grazioso im Lautsprecherraum untergebracht.

Bei den Geräten "Scerzo", "T", Cantilene" und "Belcanto" muß vor dem Einbau des Verstärkers das, von hinten gesehene, rechte Schallrohr des Schallkompressors an der rechten Seitenwand gelöst und etwas nach vorne geschoben werden. Der Verstärker kann dann auf die Bodenleiste geschraubt werden.

Bei "Grazioso" ist es möglich, den Verstärker in dem freien Raum vor der Chassisrückwand unterzubringen. Für alle Steckverbindungen bleibt ausreichend Platz.

Elektrische Anschlüsse:

- 1. Der Netzanschluß des Verstärkers ist 220 Volt Wechselstrom. Gleicher Netzanschluß am Gerät, wie Plattenwechsler. (Parallel zur 220 V Primärwicklung des Rundfunkgerätechassis!)
- Niederfrequenz-Anschluß

 Zusatzverstärker

Grazioso \$ 4617-1

- 2. Niederfrequenz-Anschluß (weiße Leitung) an die dafür vorgesehene Flanschbuchse am Gerät.
- 3. Der Anschluß des Zusatzlautsprechers erfolgt unverwechselbar über die Flanschbuchse "L" am Zusatzverstärker.

Inhetriebnahme:

- 1. Monaurale Schallplatte auflegen. Jede normale Meß- oder Musikplatte ist geeignet.
- 2. Taste "TA" und "Stereo" drücken.
- 3. Lautstärkeregler des Gerätes auf mittlere Lautstärke einstellen.
- 4. Mit Regler "R" am Zusatzverstärker wird dann die Lautstärke der Lautsprecherbox nach Gehör auf den gleichen Wert eingestellt, wie die Truhenlautsprecher.

